

Para solicitar información técnica o realizar un pedido, puedes contactarnos a través de los siguientes medios:

Correo de ventas: ventas@tuboscolumetricos.com
Haz tu pedido en WhatsApp: 55 4788 4906

Formaldehído 0,2/a

Referencia 67 33 081


Campo de aplicación

Rango de medición estándar:	0,5 a 5	/0,2 a 2,5 ppm
Número de emboladas (n):	10	/20
Tiempo de medición:	aprox. 1,5 min	/aprox. 3 min
Desviación estándar:	±20 a 30 %	
Cambio de color:	blanco → rosa	

Condiciones ambientales de funcionamiento

Temperatura:	10 a 40 °C
Humedad absoluta:	3 a 15 mg/L

Principio de reacción



Sensibilidad cruzada

El estireno, el acetato de vinilo, el acetaldehído, la acroleína, el combustible diésel y el alcohol furfurílico se indican con una decoloración marrón amarillento.

500 ppm de octano, 5 ppm de óxido nítrico y 5 ppm de dióxido de nitrógeno no tienen ningún efecto.

Extensión del rango de medición

El rango de medición puede ampliarse junto con el tubo de activación (Referencia 81 01 141). La información siguiente se aplica a la escala de n=20 emboladas:

Emboladas	Escala dividida entre	Rango
40	2	0,1 a 1,25 ppm
80	4	0,05 a 0,63 ppm
100	5	0,04 a 0,5 ppm



ST-462001